

取扱説明書

この度は、弊社製品をお買い上げいただきま して、まことにありがとうございます。本製品 を正しくお使いいただくために、取扱説明書を よくお読みください。また、いつでも取出して 読めるよう、取扱説明書は本製品のそばに保 管してください。本製品を、他のお客様にお 譲りになるときは、必ずこの取扱説明書と保証 書もあわせてお譲りください。



商品名称	パワ	—FC
商品コード	414-N025	414-N026
用 途	エンジン制御(Dジェトロ制御)
適合車種(通称名)	スカイライ	ン GT-R
車両型式	BNR34	BNR32/BCNR33
エンジン型式	RB26	DETT
年 式	'89.8 ~	~'02.8
トランスミッション形 式	マニュアルトラ	シスミッション





目 次

第1章 パワーFC取扱説明

安全上のご注意	6
本製品の特徴	8
各部名称と働き	10
パーツリスト	10
各部の名称	10
FCコマンダーについて	11
本製品を使用するのに必要なパーツ	11
オプションパーツについて	12

第2章 パワーFC取付け

取付けの準備	14
Φ4ニップルの取付け	16
圧カセンサの取付け	18
純正ECUの取外し	20
圧カセンサハーネスの取付け	21
パワーFCの取付け	24
エンジンをかける前に	25
走行する前にアイドリングを確認	28
走行するにあたり	30
こんな時は?	30

第3章、第4章は、FCコマンダーの操作方法が書かれています。

FCコマンダーを装着される場合は、本取扱説明書が必要となります。

第3章 FCコマンダー操作方法概要

機能の主な内容	34
モニターモードで出来ること	36
セッティングモードで出来ること	37
その他のモードで出来ること	39

第4章 FCコマンダー操作方法

モニターモード

エンジン制御状態の表示を行う	42
マップトレース表示を行う	46

セッティングモード

燃料補正マップの変更を行う 5 圧力センサ特性の変更を行う 5 インジェクタ補正を行う 5 過給圧を変更する 5 加速増量補正の変更を行う 6 テスト補正を行う 6	50 52 54
圧力センサ特性の変更を行う 5 インジェクタ補正を行う 5 過給圧を変更する 5 加速増量補正の変更を行う 6 テスト補正を行う 6	52 54
インジェクタ補正を行う 5 過給圧を変更する 5 加速増量補正の変更を行う 6 テスト補正を行う 6	54
過給圧を変更する 5 加速増量補正の変更を行う 6 テスト補正を行う 6	
加速増量補正の変更を行う6 テスト補正を行う6	58
	32
	34
始動時燃料噴射時間の変更を行う 6	66
水温補正の変更を行う6	38
レブリミット・アイドル回転数の変更を行う7	70

その他のモード

プログラムバージョンの表示を行う	72
入出力信号の表示を行う	73
オリジナル機能の設定を行う	76
表示部・キースイッチ部の明るさ調整を行う	78
データの初期化を行う	79



【参考】

付属品以外のFCコマンダーをご使用の場合、下記の項 目に読み替えてご使用ください。

●78ページ「表示部・キースイッチ部の明るさ調整を行う」 コントラスト・バックライトの調整を行う_____80 ●79ページ「データの初期化を行う」 データの初期化を行う 81

ご注意

- 1.本書の内容について、将来予告なしに変更することがあります。
- 2.本書の内容については万全を期して作成しましたが、万一ご不審な 点や誤りなど、お気づきのことがありましたらご連絡ください。
- 3.本書に記載されている社名や商品名は、各社の登録商標または商標 です。
- 4.本書の一部または全部を無断で複写することは禁止されています。また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、弊社に無断では使用できません。
- 5. 故障、修理その他の理由に起因するメモリ内容の消失による、損害などにつきましては弊社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。
- 6.本製品、及びオプションパーツの仕様、価格、外見等は予告なく変更 することがあります。
- 7.本製品は、日本国内での使用を前提に設計したものです。海外では使 用しないでください。

This product is designed for domestic use only. It must not be used in any other country.

第1章

パワーFC取扱説明

各部名称と働き 10
FCコマンダーについて11 本製品を使用するのに必要なパーツ11 オプションパーツについて12

T



安全上のご注意

製品を安全にご使用いただくた めに、「安全上のご注意」をご使 用の前によくお読みください。お 読みになった後は必要なときに ご覧になれるよう大切に保管し てください。弊社の"取扱説明 書"には、あなたや他の人への危 害及び財産への損害を未然に防 ぎ、弊社の商品を安全にお使い いただくために守っていただきた い事項を記載しています。その表 示(シグナルワード)の意味は右 記の様になっています。内容をよ く理解してから本文をお読みくだ さい。

■衣水り読り	5
表示	表示の意味
▲警告	この表示を無視して誤った取 扱・作業を行うと、本人また は第三者が死亡または、重 傷を負う恐れが想定される 状況を示します。
⚠注意	この表示を無視して誤った取 扱・作業を行うと、本人また は第三者が軽傷または、中 程度の損害を負う状況、及 び物的損害の発生のみが想 定される状況を示します。

●本製品は、適応車両以外には絶対に使用しないでください。

適応車両以外での動作は一切保証できません。また、思わぬ事故の原因になるの で絶対におやめください。

●本製品ならびに付属品を、弊社指定方法以外の使用はしないでください。

その場合のお客様ならびに第三者の損害や損失は一切保証いたしません。

●運転者は、走行中に本製品を操作しないでください。

運転操作に支障をきたし、事故の原因になります。

●本製品は、しっかりと固定し運転の妨げになる場所・不安定な場所に取付けないでください。

運転に支障をきたし、事故の原因になります。

这生

- ●取付け作業はバッテリのマイナス端子を取外してから行ってください。 ショートなどによる火災、電装部品が破損・焼損する原因になります。
- ●本製品に異音・異臭などの異常が生じた場合には、本製品の使用をす みやかに中止してください。

そのまま使用を続けますと、感電や火災、電装部品の破損の原因になります。お 買い上げの販売店または、最寄りの弊社営業所へお問い合わせください。

●コネクタを外す場合は、必ずコネクタを持って取外してください。

ショートなどによる火災、電装部品が破損・焼損する原因になります。

●本製品の配線は必ず取扱説明書に通り行ってください。

配線を間違えますと、火災、その他の事故の原因になります。

●万一実走による調整が必要なときは、他の交通の妨げにならないように 十分注意し、交通法規を守った運転をしてください。

●本製品の取付けは、必ず専門業者に依頼してください。

取付けには専門の知識と技術が必要です。専門業者の方は、本製品が不安定な 取付けにならないように行ってください。

●本製品の加工・分解・改造は行わないでください。 事故・火災・感電・電装部品が破損・焼損する原因になります。

●本製品を落下させたり強いショックを与えないでください。

作動不良を起こし、車両を破損する原因になります。

●直射日光のあたる場所には取付けないでください。

作動不良を起こし、車両を破損する原因になります。

●高温になる場所や水が直接かかる場所には取付けないでください。

感電や火災、電装部品を破損する原因になります。作動不良を起こし、車両を破 損する恐れがあります。







パワーFCは、アペックス独自のエンジン 制御をおこなう、エンジンコントロール ユニット(以下、ECU)で、次のような 特徴をもっています。

■吸気抵抗を大幅に低減する圧力センサ(Dジェトロ)制御

本製品は、空気量の測定に限界のある純正エアフローメータを使用せず、絶 対圧で300kPaを測定できるワイドレンジ圧力センサを使用することにより、吸 入抵抗の大幅な低減と、増大した吸入空気量に対して高精度な燃料制御を実 現しました。

■スロットル制御に頼らない、6連独立スロットル対応完全Dジェトロ制御

絶対的な精度が保証できないスロットル信号に頼らない、完全Dジェトロ制御 を実現。従来からの多連独立スロットルのエンジン制御は、スロットル信号に よる制御は必要不可欠のものでした。しかし、パワーFCでは、スロットル信号 は絶対的な数値として制御に扱うには信頼性(精度)が低いため、変化量と いう相対的な値として使用する以外は、使用していません。これはアペックス 独自の新制御により、スロットル制御を必要としない高精度のエンジン制御を 可能にしたためです。

■カプラ・オン接続フルコンピュータ

パワーFCは、純正ECUと同様のコネクタを持っている完全置き換えECUです。 これにより、ECUのコネクタを接続するだけでアペックスチューニング仕様の 制御が可能になります。(本製品では、純正装着されていない圧力センサの 配線が必要になります)当然、純正ECUの下取りはなく、純正ECUはお手元 に置いておくことが可能です。

■数々の自社テストをクリアした高性能エンジン制御

パワーFCは、ダイノパックテスト、エミッションテスト、高地テスト、低温テストなど数々の自社テストをクリアしています。それにより高出力を実現しながら、排気ガス規制値をクリアした低エミッション性能を両立。そして、氷点下の 寒冷の土地、また標高が高く気圧の低い土地においても、場所を選ばず高機能・高性能なエンジン制御を実現します。

■パワー・トルク向上を実現したベストセッティングデータ

パワーFCの初期データは、ダイノパックテストによりパワー・トルクの向上を 実現したベストセッティングデータとなっています。高精度なセッティングとハ イパワー車にも対応できるよう燃料マップや点火マップの格子を20×20とし 高精度なエンジン制御を実現しています。

■チューニングに対応したアペックス独自のウォーニング機能

パワーFCには、エンジンチェックランプを使用したウォーニング機能がついて います。センサ異常時にエンジンチェックランプを点灯させることは、もちろん、 独自のウォーニング機能としてインジェクタ全開時、ノッキング発生時にエンジ ンチェックランプの点滅をおこなうことにより、ドライバに警告を行います。

■バッテリをはずしてもデータの消えないバッテリレスメモリ

パワーFCには、セッティングデータや学習値をメモリするのに電源を必要とし ません。したがって、バッテリを取外しても、パワーFCを取外してもセッティン グデータや学習値が消えることはありません。付属のFCコマンダーを使用す ればセッティングデータと学習値の初期化がおこなえます。



各部名称と働き

■パーツリスト

本製品取付けの前に、必ずパーツリストを確認し異品や欠品のないことを確認してか ら作業してください。万一、パーツリストと相違がある場合には、お買い求めの販売 店様、または、裏表紙記載のお問い合わせ先迄ご連絡ください。



■各部の名称



パワー・トルク向上を実現するため、ハイオクガソリンの御使用を前提にした セッティングが行われています。レギュラーガソリンを御使用されますと、ノッ キング発生の原因となりエンジンを破損する恐れがあります。



■FCコマンダー

●付属品FCコマンダーにより簡単にセッティング変更が可能

パワーFCに、付属品のFCコマンダーを接続することにより、燃料マップ や点火マップなどのセッティングデータの変更が簡単に行えます。また、 パワーFCに入出力されるさまざまなデータのモニタが可能となります。



本製品を使用するのに必要なパーツ(別売)

本製品は、純正で使用しているエアフローメータを取外し、圧力センサによりD ジェトロ制御をおこないます。

そのために、別途圧力センサ2個を用意し取付ける必要があります。パワーFCに 圧力センサを取付けるためには、圧力センサハーネスが必要になります。

別途下記パーツをお買い上げの上、必ず圧力センサ取付けをおこなって使用して ください。

●圧力センサ·····2個(商品コード:499-X001) ●圧力センサハーネス·····1本(商品コード:415-XA04)



前ページの続き

本製品を使用するのに必要なパーツ

センサ取付けに必要な物

- E力センサの配管に必要な物 Φ4ニップル、Φ4スリーウェイ、 Φ4ホース
- Eカセンサ、ハーネスの取付け に必要な物 液体ガスケット、ギボシ、スプ ライス等

オプションパーツについて

BOOST CONTROL KIT

BOOST CONTROL KITを装着することに より高精度の過給圧制御を実現

BOOST CONTROL KITをパワーFCに接続す ることにより、素早い立ち上がりと安定性に優 れた過給圧圧制御を行うことが可能です。 ソレノイドバルブをデューティ制御することによ り、設定過給圧になるよう制御を行います。過給 圧とデューティの設定は、付属のFCコマンダー を使用することにより、任意に設定可能です。



ブースト コントロールキット 商品コード 405-A001

本製品で、上記BOOST CONTROL KITをご使用になる場合、上記製品に付属している圧力センサハーネスの配線加工が必要になります。 配線の加工内容については、32ページの囲みを参照してください。



パワーFC取付け

取付けの準備	14
Φ4ニップルの取付け	16
圧力センサの取付け	18
純正ECUの取外し	20
圧力センサハーネスの取付け	21
パワーFCの取付け	24
エンジンをかける前に	25
走行する前にアイドリングを確認	28
走行するにあたり	30
こんな時は?	30



取付けの準備

取付け作業の流れ

1. Φ4ニップル取付け ·····	16
2. 圧力センサ取付け	18
3. 純正ECU取外し	20
<i>4.</i> 圧力センサハーネス取付け・・・・・・・	21
5. パワーFCの取付け ·····	24

取付け作業を行う前に用意するもの





■インテークマニホールド付近分解図





Φ4ニップルの取付け

インテークマニホールドを取外します。

インテークマニホールドの取外し要領については、日産自動車㈱発行の整備 要領書をご覧になった上で、作業を行ってください。

Φ4ニップルは、3番気筒と4番気筒のインテークマニホールドに取付けます。 取付ける位置ついては下図を参考にしてください。

● φ 4 ニップル取付け位置図





5 インテークマニホールド内にゴミや異物が混入していないかを 確認します。

インテークマニホールド内に、ドリルやタップを使用した際に発生した切粉 などが残っていないか確認してください。エンジンが異物を吸い込むとエン ジン破損の原因になります。

6.インテークマニホールドを取付けます。

インテークマニホールドの取付け要領については、日産自動車㈱発行の 整備要領書をご覧になった上で、作業を行ってください。



圧力センサの取付け

圧力センサ取付け位置を検討します。

本製品では、圧力センサを、3番気筒・4番気筒用と2個使用します。 それぞれ圧力センサの取付け位置を検討してください。

圧力センサ取付け位置例を参考にして、インテークマニホールドに取付けた ニップルから圧力センサまでを接続するΦ4ホースの長さが、20cmを超えな い位置を検討してください。



2. Ф4ホースで、 Ф4ニップルと圧力 センサを接続します。

3番気筒、4番気筒それぞれのΦ4ニップ ルと圧力センサを接続してください。 Φ4ホースの長さが、20cmを超えないよ うにしてください。

う 圧力センサを固定します。

取付けが不安定にならないよう、2個それぞれ確実に固定してください。







■圧力センサ取付け位置例



純正ECUの取外し

バッテリのマイナス(-)端子を外します。

カーオーディオやカーナビゲーション等、常時電源によりバックアップしている 設定が失われてしまいます。あらかじめ、必要な設定はメモに残しておくよう お願いいたします。当社は、バッテリのマイナス(-)端子を外したことにより 生じたお客様の損害について、一切の責任は負いかねます。

✓ ECU配置図を参考にして、ECUの配置場所を確認します。



② 純正ECUに接続されている車両ハーネスのコネクタをECUから取外

します。



圧力センサハーネスの取付け パページに続く

下図の圧力センサハーネス接続図を参考にして、次ページ以降に書かれている作業を 行ってください。



は、コネクタを矢印の方向 から見た場合です。





室内側 圧力センサハーネス



▶ 圧力センサハーネスをエンジンルー ●ムから室内に引き込みます。

白い3極のコネクタがついている方が、室 内(パワーFC)側になります。

2 圧力センサに、圧力センサハーネス ・ を接続します。

3番気筒接続用、4番気筒接続用に分かれ ています。

それぞれ同様のコネクタ形状をしている ため、ハーネスの色を確認し間違いの無 いよう確実に接続してください。

3番気筒用 赤:電源 黒:アース 緑:圧力信号 4番気筒用

赤:電源 黒:アース 青:圧力信号





左図の、ECU端子位置図 は、コネクタを矢印の方向 から見た場合です。



圧力センサハーネスの取付け





本製品では、エアフローメーター信号の代 わりに、圧力信号を接続します。 圧力センサハーネスの室内側からでてい る、青と緑のハーネスを右図の端子位置 に接続します。

- ECU端子位置図を参考に、圧力信号 位置のハーネスを切断しECU側の ハーネスにオスギボシを取付けます。 切断したハーネスは、ビニールテープ などで絶縁してください。
- 2) 圧力センサハーネスの青と緑のハー ネスに、メスギボシを取付けます。
- 3番気筒、4番気筒の位置を間違わないように注意して、ギボシを接続してください。



コネクタは、 "カチッ" とロック音がするま で確実に押し込んでください。



パワーFCの取付け

純正ECUの取外しと逆の手順で、純正ECUの代わりにパワーFCの取付けを 行ってください。

1. パワーFCに、車両ハーネスのコネクタを接続します。

手でカプラーの両脇を押し込みながら中央部のボルトを締めます。

2 パワーFCを、付属のマジックテープ等を使用して適当な位置に確実 ・に取付けます。

本体はしっかりと固定し運転の妨げになる場所や不安定な場所には取付けないでください。

3. バッテリのマイナス (−) 端子を取付けます。



エンジンをかける前に

次ページに続く

すべての取付け作業が終了したら、エンジンをかける前に以下の内容を確認してくだ さい。





||前ページの続き

前ページから続く ■別売ブーストコントロールキットは 必要に応じて、 初期設定を 使用していますか? 別売ブーストコントロールキットを使用し 変更してください。 ない場合には、初期設定のままでは走 行することが出来ません。 初期設定の変更は付属のFCコマンダー で行うことが出来ます。設定方法はP76 をご覧ください。 ■本製品の初期データはノーマル車 両にて開発を行っています。 車両の仕様によっては、セッティングが 必要になる場合があります。 ●セッティングが必要になる場合 ・ノーマル車両と異なった仕様の場合 本製品の初期セッティングが車両に合 わない場合 次ページ下囲みの「セッティング変更を行う方 法」をご覧ください。

次ページに続く

エンジンをかける前に





走行する前にアイドリングを確認

パワーFCは、車両の個体差によるアイドリング不良を補正するためアイドリング学習 を行っています。

パワーFC取付直後、初期アイドリング学習を行わずすぐに走行すると、アイドリング 不良及び走行後エンジンストールの可能性があり大変危険です。必ず、アイドリング 学習を行ってから走行してください。なお、アイドリング学習は、低水温時を除い て、アイドリング中常に行っています。





~ アイドリングを確認する条件 -

以下の(1)~(2)の各条件で5分程度アイドリングさせ、その時のアイドリング を確認してください。

エアコン オン時とは、エアコンリレーがオンの状態を指します。エアコンをかけている時、エ アコンリレーがオンになっているとは限りません。エアコンリレーの状態は【etc.】→【Sens or/SW Check】ACRで確認できます。冬期など、エアコンリレーがオンしにくい場合は、 ヒーターを全開にし、一度車室内の温度を上げた後に、エアコンスイッチを入れると、エア コンが動作しやすくなります。





走行するにあたり

走行するにあたり、もう一度下記内容を確認してください。

●ハイオクガソリンを使用していますか?

パワー・トルク向上を実現するため、ハイオクガソリンの使用を前提にセッティングが行われていますので、レギュラーガソリン使用の場合、性能の保証はいたしかねます。

●走行中にノッキングが発生したら

パワーFCは、ノッキングによる点火時期遅角制御を行っておりません。 ノッキングが発生する場合は、必ず車両にあわせたセッティングを行ってくださ い。セッティングは、FCコマンダー、及び「FC COMMANDER PRO」(別売) を使用してお客様ご自身で行うか、Apex契約店にて有償で行ってください。 ノッキングの発生は、エンジン破損の原因となります。







Memo





	L
機能の主な内容34	
モニターモードで出来ること36	
セッティングモードで出来ること	
その他のモードで出来ること39	

T



機能の主な内容

FCコマンダーを、パワーFCに接続することにより、エンジン制御状態の表示やセッティングの変更を行うことができます。

操作は、基本メニューを核とする3つのモードから選択して行います。



[Map Tracer]4
パワーFCが参照しているマップ位置をトレースすることができます。
・ セッティングモードでは、以下の項目のセッティングを変更する事ができま ・
【lgn Map 】 点火時期マップ
【Boost 】過給圧設定
【Cranking】始動時燃料噴射量設定 6 【Wtr Temp】水温補正 6 【Rev/Idle】回転設定 7



 Channel表示例(ピーク表示) ⑤8Channel表示例(ピーク表示) InjDuty **Injection Duty** IgnTmng PIMVolt **50.** 0 Eng. Rev Speed Boost % Knock 89.0 WtrTemp

 ③1Channel表示例(グラフ表示) 100 10sec 5

⑥マップトレース例(軌跡表示)

%

deg

rpm km/h

°C

kg/cm²

mV

89.0


セッティングモードで出来ること パページに続く

点火時期マップの変更を行う48

セッティングモード【setting】→【Ign Map】

点火時期マップを変更することができます。

燃料補正マップの変更を行う50

セッティングモード【setting】→【Inj Map】

燃料補正マップを変更することができます。

圧力センサを変更した場合

圧力センサ電圧別、回転数別に燃料を補正する52 セッティングモード 【setting】→ 【PIM Volt】

圧力センサ電圧1.0V~4.5V、0.5V刻みの8ポイント、回転数1000 rpm~8000rpm、1000rpm刻みの8ポイントで補正することがで きます。

インジェクタ、燃圧を変更した場合54

セッティングモード 【setting】→【Injector】

インジェクタや燃圧を変更した場合に、この設定を行います。

過給圧の設定を行う58

セッティングモード【setting】→【Boost】

過給圧の設定を行うことができます。

加速増量補正の変更を行う62

セッティングモード【setting】→【Acceler】

加速増量補正は、回転数およびスロットル開度変化量に応じて、 通常の燃料噴射時間に加算してエンジンレスポンスを向上させま す。回転数に応じた加速増量を変更したい場合、この設定を行い ます。



前ページの続き セッティングモードで出来ること

テスト補正を行う64

セッティングモード 【setting】→ 【Ign / Inj】

ー時的に点火時期を進角させたり、遅角させたり、燃料噴射量を増 量させたり、減量させたりすることができます。セッティングの方向 性を確認する場合などに使用します。

水温に応じた燃料噴射時間を設定することができます。 始動性が 悪い場合、その時の水温の始動時燃料噴射時間を変更し、始動性 を向上させることができます。

水温補正の変更を行う68

セッティングモード【setting】→【Wtr Temp】

水温の低い時、燃料の気化が悪いため水温に応じて増量補正を 行います。水温が低い時の運転性(エンジンのツキなど)が悪い 場合、その時の水温の補正係数を変更し、暖気中の運転性を向上 させることができます。

レブリミット、アイドル回転数の変更を行う70 セッティングモード 【setting】→ 【Rev / Idle】

エアコンの条件でのアイドル回転数とレブリミットを設定することができます。

その他のモードで出来ること

プログラムバージョンと対応エンジンを表示する72

その他のモード【etc-】→【Program Version】 パワーFC、FCコマンダーのプログラムバージョンと、対応エンジン 型式を表示します。

入出力信号を表示する73

その他のモード【etc.】→【Sensor/SW Check】

パワーFCの各種入出力信号を、電圧・ON/OFFで表示します。 エンジンチェックランプ点灯時はこのモードで異常項目を確認して ください。センサ異常発生時は数値を反転表示します。

オリジナル機能を設定する76

その他のモード【etc.】→【Function Select】

パワーFC独自機能のインジェクタウォーニング、ノッキングウォー ニングやO₂センサフィードバック、アイドル安定化点火時期補正を 行うかを設定します。

その他のモード【etc.】→【EL/LED Adjust】

表示部および、キースイッチ部の明るさ調整を行います。

データを初期化する79

その他のモード【etc.】→【P-FC Initialize】

パワーFCの全てのデータを初期化し、工場出荷時の初期データ に戻します。



Memo

第4章

FCコマンダー操作方法

モニターモード

エンジン制御状態の表示を行う	
マップトレース表示を行う	

セッティングモード

点火時期マップの変更を行う48	3
燃料補正マップの変更を行う50)
圧力センサ特性の変更を行う 52)
インジェクタ補正を行う54	ŀ
過給圧を変更する58	3
加速増量補正の変更を行う62)
テスト補正を行う64	ŀ
始動時燃料噴射時間の変更を行う	5
水温補正の変更を行う68	3
レブリミット・アイドル回転数の変更を行う70)

その他のモード

プログラムバージョンの表示を行う
入出力信号の表示を行う73
オリジナル機能の設定を行う
表示部・キースイッチ部の明るさ調整を行う.78
データの初期化を行う 79



モニターモード

エンジン制御状態の表示を行う

インジェクタ開弁率、点火時期、車速など下記囲みの中の全10項目のデータを、1,2, 4,8項目4つのデータ表示数から選択して、表示がおこなえます。表示方法は、数値 表示、グラフ表示が行うことができ、それぞれポーズも行えます。また、数値表示 では、ピークホールド表示も行なえます。

- 1. InjDutyインジェクタ開弁率 6. Boost吸入圧力
- 2. IgnTmng 点火時期
- 5. Boost.....吸入圧力 7. Kasak
- 7. Knockノッキングレベル
- 3. PimVolt …… 圧力センサ出力電圧 8. WtrTemp…… エンジン冷却水温度
- 4. EngRevエンジン回転数
- 5. Speed......車両のスピード
- 9. AirTemp.....吸入空気温度
- 10. BatVoltバッテリ電圧

- 基本メニュー画面で【monitor】を選択します。

















画面の表示を一時的に止めることをポーズといいます。 ポーズは、数値表示・グラフ表示のどの状態でも行うことが出来ます。







マップトレース表示を行なう

燃料、点火時期の2つのマップは回転数と圧力軸の20×20の格子で構成されていま す。現在その格子のどの部分を読んでいるかを、表示するモードです。モニタ上で黒 くなっているところが、現在使用しているマップ位置です。

セッティングモードで燃料マップ、点火時期マップのデータを書き換える場合、このトレースモードで、使用している位置を確認することができます。

基本メニュー画面で【monitor】を選択します。



2 モニターメニュー画面で【Map Tracer】を選択 します。







画面の表示を一時的に止めることをポーズといいます。 ポーズは、通常表示、軌跡表示どちらの状態でも行うことが出来ます。





セッティングモード

点火時期マップの変更を行う

横軸に回転数、縦軸に吸気管圧力で構成された20×20の点火時期マップを、任意の点 火時期に変更することができます。

_	1.	基2 。	\$ メ:	-1-	- 画	面で	(set	tting	:】を	選択し	ノま	す。	
	m S	or Əl	ni E	te	D r DE	3					-	- ①選	沢
		e	to).				PRE					Ē
	2	セジ	ッティ	いう	ブメニ	 בב-	一面面	iで I	(Ign	Мар	を	選択しま	きす。
	gn I Inj I	Map Map	A	ccel gn/l	er nj							- ①選	沢
P I B	PIM \ nje Boost	Volt ctor t	C W R	rank tr T ev/l	ing emp dle								定
	3 .	マ : デー	ップ タを到	表示 [変更す	画面 る箇)	で点 所を選	火時 _{選択して}		ップカ さい。	」 ※ 表示	: ₹₹₹	います。	•••••
圧	Ign	≇ ¤ N01	N02	N03	N04	N05	,] [5	·火	6		7	①選	択
力	P01	16	26	37	44	49	日時	期		D_{Δ}	Y		Ċ
Ī	P02	15	26	36	42	49							
	P03	13	24	34	41	48			PRI	EV) (NE)	る箇所を	選択
	P04	10	23	32	38	47]	J	える		-	し、②決定と、データ	≧する 7変更
¥	P05	8	21	29	-36	43	セッテ	ィングン	×=	」 に戻りま	す。	こ、 画面に移 す。	りま

49

セッティング モード



圧力相当値とは

圧カセンサで計測される吸気管圧力(絶対圧力)単位 [kg/cm²] を、1万倍した値 です。(絶対圧力とは、真空状態を0 [kg/cm²] とした圧力をいいます。) 例えば、圧力相当値 [20000] の場合は、絶対圧2.0 [kg/cm²] になります。大気 圧は圧力相当値で、およそ [10000] になります。



燃料補正マップの変更を行う

横軸に回転数、縦軸に吸気管圧力で構成された20×20の燃料補正マップを、任意の補 正値に変更することができます。燃料補正値は、理論空燃比(約14.57)を100%とし、 数値を大きくすると燃料が濃くなり、少なくすると薄くなります。



セッティング モード





目標空燃比が13.5であるとき、14.57÷13.5≒1.08となり、1.08を入力します。ただし、燃料補正マップどおりの空燃比になるとは限りませんので、セッティングを行う際は、必ず空燃比計を使用して実際の空燃比を確認する必要があります。



圧力センサ特性の変更を行う

圧力センサ特性の変更と圧力センサ電圧別、回転数別の補正が行えます。 圧力センサ特性は、あらかじめ用意された設定の中から選択します。



▶ 圧力センサ選択画面が表示されます。

● 使用するセンサを選択してください。 また、必要に応じて回転別、センサ電圧別補正を行ってください。



回転別補正画面、もしくは圧力センサ電圧別補正画面 ●が表示されます。

前回表示していた補正モードの画面が表示されます。

回転数	燃料補正率]
回転数 8000rpm 7000rpm 6000rpm 5000rpm 4000rpm 3000rpm	燃料補止準 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%	決定して戻る
2000rpm 1000rpm	100.0%	

回転数別補正モード



		_
回転数別	補正と、	
圧カセンサ	電圧別補正	
モードを切	替えます。	

圧力セン	サ電圧		燃料補正	率
ΡΙΜ	1. (0 V 0	100.	0%
ΡΙΜ	1. 9	5 V	100.	0%
ΡΙΜ	2. (0 V 0	100.	0%
ΡΙΜ	2. 1	5 V	100.	0%
ΡΙΜ	3. (0 V	100.	0%
ΡΙΜ	3. 1	5 V	100.	0%
ΡΙΜ	4. (0 V	100.	0%
ΡΙΜ	4.	5 V	100.	0%

圧力センサ電圧別補正モード





1)補正するポイントの選択 それぞれのモードで、補正を 行う回転数、もしくは圧力セン サ電圧を選択します。

(2)補正するポイントを決定し 燃料補正率に移ります。

③燃料補正率を設定します。







インジェクタや燃圧を変更した場合に、気筒毎のインジェクタに対して個別に燃料補正 係数、無効噴射時間補正を行うことができます。



● インジェクタ補正設定画面が表示されます。

No. 1 No. 2	Injector [100.0% 100.0% 100.0%	Data +0.00ms +0.00ms +0.00ms	①補正する気筒
No. 4 No. 5 No. 6	100.0% 100.0% 100.0% 100.0%	+0. 00ms +0. 00ms +0. 00ms +0. 00ms	
気筒番号	───── 噴射時間 補正係数	無効噴射時間 補正値	(PREV) (NEXT)



②補正する項目を選択します。





●ノ ー マル	インジェクタ	噴射量、	無効噴射時間
BNR34	スカイライン	GT-R	(414—N025)
BCNR33	スカイライン	GT-R	(414—N026)
BNR32	スカイライン	GT-R	(414—N026)
・噴	謝量	約	444cc/min
・無効噴射時間			0.772msec

・無効噴射時間 バッテリ電圧14V弊社実測値

POWEREC

インジェクタの噴射量は、燃圧やフューエルポンプの容量などにより実際の値は 変化しますので、メーカ公表値と実測値が異なる場合があります。上記データ は、全て弊社実測値です。

■インジェクタ補正入力データについて

(例) BNR34 スカイラインGT-R RB26DETTで、下記の仕様のインジェクタ に交換した場合のインジェクタ補正入力データは以下のように計算し ます。

(ノーマルインジェクタ)

噴射量	444cc/min
無効噴射時間	0.77msec

(変更後インジェクタ)

噴射量 600cc/min 無効噴射時間 0.81msec

噴射時間補正係数

444÷600 = 0.74 噴射時間補正係数を 74.0% と入力します。

無効噴射時間補正

0.81 - 0.77 = 0.04 無効噴射時間補正を +0.04msec と入力します。 (FCコマンダーは、0.02msec単位での変更になります)

噴射時間補正係数、無効噴射時間補正値は、各気筒全て(No1~No6)変更して下さい。



Memo



過給圧を変更する

この設定は、別売ブーストコントロールキット(415-A001)装着時にの み有効です。なお、取付けには、別売ブーストコントロールキット付属 の圧力センサハーネスの配線加工が必要になります。配線加工方法につ いては、32ページの囲みをご覧ください。

別売ブーストコントロールキット装着時に、過給圧を設定することが出来ます。 過給圧は4種類メモリすることが出来ます。学習機能付きで、走行中にその車 両において、立ち上がり、安定性に最適な過給圧コントロールを行います。学 習値は、数値が小さいほど学習が行われたことを意味します。学習値の数値 が小さくならなくても、過給圧が安定していれば、制御上問題はありません。 学習値は、設定を変更するとリセットされます。

基本メニュー画面で【setting】を選択します。



2。セッティングメニュー画面で【Boost】を選択します。



次ページに続く



セッティング モード

59



前ページの続き

設定過給圧について

4種類の過給圧は、それぞれ0.5 [kg/cm²] ~2.0 [kg/cm²] の間で設定することができます。

設定過給圧は、アクチュエータ圧以下にも設定できますが、実際の過給圧はア クチュエータ圧以下にはできません。

ソレノイドバルブのデューティ制御について

POWER-FCでの過給圧制御は、ソレノイドバルブを使用したデューティ制御で 設定過給圧になるように制御を行っています。

このデューティ制御は、ソレノイドバルブを一定周期でON/OFF駆動させON時 間の長さの割合(デューティ)を可変させ制御するものです。

デューティ100(%)で常時ONし、0(%)で常時OFFになります。

過給圧とデューティの関係について

通常、過給圧はアクチュエータにかかる圧力でコントロールされています。その アクチュエータにかかる圧を、デューティ制御でソレノイドバルブを駆動すること により実際にかかる圧力よりも小さくし、過給圧を高くするようコントロールしま す。

ソレノイドバルブをONにしているとき、アクチュエータには大気圧がかかり、ソ レノイドバルブをOFFにしているときは、アクチュエータにはコンプレッサ圧がか かります。

デューティが高いほど過給圧が高くなり、デューティが低いほど過給 圧が低くなります。

<u>デューティ値は、設定過給圧に近づくよう設定しなければなりません。</u> ある程度設定過給圧に近いデューティ値が入力されていれば、設定過給圧にな るよう自動的に制御を行いますが、過給圧が設定過給圧にならない場合、 デューティのセッティングを行ってください。

過給圧を変更する。

過給圧が設定過給圧にならない場合

●過給圧が設定過給圧まで上がらない

デューティが低いことが考えられます。この場合には、デューティを少しずつ あげることで対応してください。

●過給圧が設定過給圧より異常に高い

デューティが高いことが考えられます。この場合には、デューティをさげることで対応してください。

ターボチャージャの容量不足など車両側で不可能な過給圧を設定した場合は、 この限りではありません。

過給圧の上がり過ぎによる燃料カット

過給圧が、設定過給圧よりも約0.25 [kg/cm²] 超えると燃料カットを行います。

パワーFC以外で過給圧を制御する場合

パワーFC以外で過給圧を制御する場合は、必ず【etc.】→【Function Selec t】 Boost Cntl Kit 【NO】(ナシ)の設定を行ってください。この設定をアリで 使用すると、パワーFCで過給圧制御を行う、行わないに関わらず、パワーFCで 設定した設定過給圧よりも約0.25 [kg/cm²] 超えると燃料カットを行います。



加速増量補正の変更を行う

アクセルを急に踏み込んだ時のレスポンスを上げるため、アクセル開度変化に応じて、 通常燃料噴射量に加算する形で燃料増量を行います。 このモードでは、この加速増量を回転別に設定します。



セッティング モード



加速増量値、引き去り値について

加速増量値は、アクセル開度変化が大きいときの最大増量値です。アクセル開 度の変化量が少ないときは、この値をベースに、アクセル開度変化量に応じた 係数をかけて変化します。

アクセル開度変化時の初回燃料噴射に加速増量値分が加算され、 その後アクセル開度変化量が減少すれば燃料噴射は、

[前回の加速増量値-加速増量引き去り値]の値 が加算されます。





このモードは燃料噴射量、点火時期を一時的に全域で変化させて、エンジンの様子を テストする場合に使用します。このモードは一時的にテストするモードですので、イグ ニッションキーをOFFした時点でリセットされ、設定値は記憶されません。



2。セッティングメニュー画面で【lgn/lnj】を選択します。

lgn Map	Acceler
Inj Map	lgn/lnj
PIM Volt	Cranking
Injector	Wtr Temp
Boost	Rev/ldle



セッティング モード



補正後基本燃料噴射時間

このモードは一時的にテストするモードですので、イグニッションキーをOFFにした時点 でリセットされ、設定値は記憶しません。

補正後基本噴射時間について

燃料補正マップ値以外の補正項(水温補正等)、気筒別補正値、無効噴射時間は 含みません。



始動時燃料噴射時間の変更を行う

エンジンを始動させるための燃料噴射時間を、各水温別に調整します。







水温補正の変更を行う

エンジン冷却水が冷えている場合、燃料の気化が悪いため燃料の増量が必要となりま す。このモードでは、各水温での燃料補正量が変更できます。





水温補正設定画面が表示されます。 ①設定する水温を選択します。 WaterTemp Correction **+80**°C 1.00 1.00 1)選択 1.04 **+50**°C 1.09 ► +30°C 1.09 1.21 +10°C 1.25 1.37 -10°C 1.39 1.57 PREV. [NEXT] -30°C 1.59 1.79 水温 燃料補正値 燃料補正値 (低負荷側) (高負荷側) ②設定する項目を選択します。 WaterTemp Correction ③数値を設定します。 **+80**°C 1.00 1.00 (2)選択 +50°C 1.04 1.09 +30°C 1.09 1.21 +10°C 1.25 1.37 ③増やす -10°C 1.39 1.57 -30°C 1.59 1.79 (3)減らす 水温 燃料補正値 燃料補正値 NEXT PRE (低負荷側) (高負荷側) セッティングメニュー 決定して戻る 画面に戻ります. 他の水温を選択するには (2)、(3)設定する項目を選択時 左図の操作を行い、 戻る

[PREV]

NEXT

(1)設定する水温の選択に戻ります。 同様の手順で

(2)設定する項目を選択

(3)数値の設定を行ってください。



レブリミット、アイドル回転数の変更を行う

エアコンの各条件でのアイドル回転数とレブリミットを設定することができます。



回転設定画面が表示されます。

	1
Rev. Limit	8000rpm
F/C A·E OFF	1200rpm
F/C E/L ON	1300rpm
F/C A/C ON	1300rpm
IDLE A·E OFF	950rpm
IDLE E/L ON	1000rpm
IDLE A/C ON	1000rpm
/	
設定項目	設定回転数

①変更する回転設定項目を選択し ます。





 入力データについて

 [Rev. Limit]
 レブリミット回転数

 [F/C A・E OFF]
 エアコンがオフの場合の減速時燃料カットの復帰回転数

 [F/C E/L OFF]
 使用しません。

 [F/C A/C ON]
 エアコンがオンの場合の減速時燃料カットの復帰回転数

 [IDLE A・E OFF]
 エアコンがオンの場合の減速時燃料カットの復帰回転数

 [IDLE A・E OFF]
 エアコンがオンの場合のアイドリング回転数

 [IDLE E/L ON]
 使用しません。

 [F/C E/L ON]
 エアコンがオンの場合のアイドリング回転数

 [F/C E/L ON]
 ・

[F/C E/L ON] ・ [IDLE E/L ON] は、本製品適合車種に電気負荷スイッチ 信号が無いため使用しません。

設定回転数について

減速時燃料カットの復帰回転数とアイドリング回転数の差を、100rpm未満に設定すること はできません。アイドリング回転数を設定する場合には、それに応じた減速時燃料カットの 復帰回転数を設定してください。



その他のモード



パワーFC、FCコマンダーのプログラムバージョンと、対応エンジンを表示します。


第4章 FCコマンダー操作方法

入出力信号の表示を行う

パワーFCの各種入出力信号を、電圧・ON/OFFで表示します。 エンジンチェックランプ点灯時はこのモードで異常項目を確認してください。 センサ異常発生時は反転表示で表します。※車両により表示できる信号は異なります。





入出力信号の表示を行う(続き)

表示を一時的に止める

画面の表示を一時的に止めることをポーズといいます。



その他のメニューに戻る



BNR34	スカイラインGT-R	(414—N025)
●センサ類		
[PIM1] ・・・圧カセン・ [PIM2] ・・・圧カセン [THR0] ・・・スロットル [BOST] ・・・外部入力	サ [No.3 Cyl] 【WTRT サ [No.4 Cyl] 【AIRT レセンサ 【02-1 」用圧カセンサ 【02-2	】・・・水温センサ 】・・・吸気温センサ 】・・・O ² センサ1 】・・・O ² センサ2
 ●スイッチ類 [IGN] ・・・イグニッシ [STR] ・・・スタータブ [A/C] ・・・エアコンス [PWS] ・・・パワステブ [NTR] ・・・ニュートラ [***] ・・・予備 [***] ・・・予備 [***] ・・・予備 	/ヨンスイッチ [ECC] スイッチ [WRN] スイッチ [F/P] スイッチ [FP1] マルスイッチ [FP2] [02H] [ACR] [FAN]	 ・・・ECCSリレー ・・・エンジン警告灯 ・・・フューエルポンプリレー ・・・フューエルポンプコントロール1 ・・・フューエルポンプコントロール2 ・・・O2センサヒータ ・・・エアコンリレー ・・・ファンリレー

BCNR33 スカイラインGT-R (414-N026) BNR32 スカイラインGT-R (414-N026)

●センサ類

[PIM1] ・・・圧力センサ [No.3 Cyl]	[WTRT] ・・・水温センサ
[PIM2] ・・・ 圧力センサ [No.4 Cyl]	[AIRT] ・・・吸気温センサ
[THR0] ・・・スロットルセンサ	[02-1] …O2センサ1
[BOST]・・・外部入力用圧力センサ	[02-2] … O2センサ2
●スイッチ類	
[IGN] ・・・イグニッションスイッチ	[ECC] ···ECCSUV-
[STR] ・・・スタータスイッチ	[WRN] ・・・エンジン警告灯
「IDL】・・・アイドルスイッチ	[F/P] ・・・ フューエルポン

- [IDL] ・・・アイドルスイッチ
 [A/C] ・・・エアコンスイッチ
 [PWS] ・・・パワステスイッチ
 [NTR] ・・・ニュートラルスイッチ
 [***] ・・・予備
 [***] ・・・予備
- [02-1] ・・・O²センサ1 [02-2] ・・・O²センサ2 [ECC] ・・・ECCSリレー [WRN] ・・・エンジン警告灯 [F/P] ・・・フューエルポンプリレー [FP1] ・・・フューエルポンプコントロール1 [FP2] ・・・フューエルポンプコントロール2 [02H] ・・・O²センサヒータ [ACR] ・・・エアコンリレー [***] ・・・予備



オリジナル機能の設定を行う

各種ウォーニング機能の有無、O2センサフィードバック制御の有無などを設定する モードです。





設定項目について					
[Boost Cntl Kit]	(初期設定	YES)			
別売ブーストコントロールキットを使用しない場合には、	[Boost Cntl	Kit NO			
の設定が必要です。					
[Injector Warn.]	(初期設定	YES)			
パワーFCのオリジナル機能で、インジェクタ開弁率が9	8%を超えたと	き、エンジ			
ンチェックランプを点滅させる機能を、行うか行わないれ	かを設定します	•			
[Knock Warning]	(初期設定	YES)			
パワーFCのオリジナル機能で、ノッキングレベルが60&	を超えたとき、	エンジン			
チェックランプを点滅させる機能を、行うか行わないか	を設定します。				
【O2 F/B Control】	(初期設定	YES)			
O2センサ信号により、燃料噴射制御にフィードバック補ī	Eを行うか行れ	っないかを			
設定します。 セッティング時などO2センサによるフィード	バックを行い	たくない場			
合に【NO】に設定してください。					
【Idle—IG Cntrl】	(初期設定	YES)			
アイドル安定化点火時期補正を行うか行わないかを設定します。 タイミングライ					
トでアイドルの点火時期を確認する場合などに設定します。					
【NO】に設定した場合、アイドル時の点火時期は15°に固定されます。					

その他のモード

77



表示部・キースイッチ部の明るさ調整を行う

表示部および、キースイッチ部の明るさ調整を行います。





全てのデータを初期化し、工場出荷時のデータに戻します。



79



付属品以外のFCコマンダーご使用の場合のみ。 コントラスト・バックライトの調整を行う

LCDのコントラスト調整、LEDバックライトの明るさ調整を行います。



り コントラスト・バックライト調整設定画面が表示され します。



付属品以外のFCコマンダーご使用の場合のみ。 データの初期化を行う

全てのデータを初期化し、工場出荷時の初期データに戻します。







●Memo.



ご注意

- 1.本書の内容について、将来予告なしに変更することがあります。
- 2.本書の内容については万全を期して作成しましたが、万一ご不審な点や誤りなど、 お気づきのことがありましたらご連絡ください。
- 3.本書の一部または全部を無断で複写することは禁止されています。また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、弊社に無断では使用できません。
- 4.故障、修理その他の理由に起因するメモリ内容の消失による、損害などにつきましては弊社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。
- 5.本製品の仕様、価格、外見等は予告なく変更することがあります。
- 6.本製品は、日本国内での使用を前提に設計したものです。海外では使用しないで ください。

This product is designed for domestic use only. It must not be used in any country.

・本書に記載されている社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。

本製品の仕様

●動作電圧 DC10V~16V ●動作温度 -30~+80°C

保証について

本製品は、別紙保証書記載の内容で保証されます。 記載事項内容を、良く確認し必要事項を記入の上、大切に保管してください。

改訂の記録

No.	発行年月日	取扱説明書部品番号	版数	記載変更内容
1	2001年 6月 8日	7507-0430-00	初版	
2	2001年 7月27日	7507-0430-01	第2版	誤記訂正
3	2007年 7月15日	7507-0430-02	第3版	記載住所変更
4	2012年 2月2日	7507-0430-03	第4版	記載内容一部修正

お問い合わせ先

Apex株式会社

http://www.apexi.co.jp/

〒419-0313 静岡県富士宮市西山1890-1

●お客様相談室・・・TEL:0544-65-5061

©Apex株式会社 Printed in Japan