

□対応車型

車名、通称名		車両型式	
トヨタ マークII, チェイサー, クレスタ		E, GF-JZX100	
年式	エンジン型式	製品番号	
'96/9~'01/7	1JZ-GTE	161CT005	

□構成品内容

No.	パーツ名	サイズ	数量	No.	パーツ名	サイズ	数量
①	アペックスフロントマフラー	専用品	1	⑧	ナット	M10×P1.25	2
②	アペックスメインマフラー	専用品	1	⑨	ワッシャ	M10用	4
③	ガスケット	P106×φ75	1	⑩	専用フランジ	P36	1
④	ガスケット	P120×φ81	1	⑪	取扱説明書・保証書		1
⑤	ガスケット	P36×φ9	1	⑫	JASMA認定書		1
⑥	ボルト	M10×P1.25×L40	2				
⑦	組込みボルト	M6×P1.0×L12	2				

□アペックスマフラーの装着方法

1. 装着図を参照して、マフラーを装着し、各ボルトとナットの仮締付けを行ってください。
※装着図のボルト、ナットは複数の場合省略してあります。すべて取付けてください。
2. マフラーの位置関係や自動車の床、クロスメンバ、その他の周辺部品とのクリアランス及びフランジ間のガスケットのずれを確認しながら仮締付けしてあったボルトとナットを前側から順番に指定トルクで締付けてください。

締付けトルク

M 6 5~ 7N・m(0.5~0.6 kgf・m)

M10 43~55N・m(4.4~5.6 kgf・m)


3. テールパイプと自動車のパンパの位置関係、クリアランスを確認してください。不具合があったら最初から締めなおしてください。クリアランス不足を放置すると異常な音が出たり、樹脂パンパの場合熱で溶けることがあります。

注意

特にブレーキ関係、燃料関係、駆動関係及び電気関係の配線とのクリアランスには、細心の注意を払ってください。

□アペックスマフラーの装着状態の確認

1. 全体の取付けが完了したら、もう一度マフラーを手で揺さぶって各部のクリアランスを確認してください。
2. エンジンを始動して暖機し、約2,500回転にして各フランジからの排気漏れ、各部の異常音を点検してください。
3. 試運転して再度、各フランジからの排気漏れ、各部の異常音を点検してください。
4. 1~3の項目に異常があったら、面倒でも最初から装着をやりなおしてください。
5. 200km~300km走行後、各部に緩みがないか点検し、増締めを行ってください。



※純正遮熱ハンガーをフランジとのクリアランスが10~15mm確保できるように折り曲げてください。