

APEXi. EXHAUST SYSTEM



車型別装着説明書

□対応車型 ※下記の対応車型以外への取付けは行わないでください。

車名、通称名		車両型式	
ホンダ シビック TYPE R		6BA-FL5	
年 式	エンジン型式	製品番号	性能等確認済表示
'22/'9~	K20C(T/C)	167-H002J	JQR30233026

□構成内容

No.	パーツ名	サイズ	数量	No.	パーツ名	サイズ	数量
①	アベックスフロントマフラー	専用部品	1	⑫	ボルト	M10×P1.25×L30	4
②	アベックスセンターマフラー	専用部品	1	⑬	座付きナット	M8×P1.25	4
③	アベックスメインマフラー	専用部品	1	⑭	ナット	M10×P1.25	4
④	専用ブラケットハンガー(L)	専用部品	1	⑮	スタッドボルト用ナット	M10×P1.25	3
⑤	専用ブラケットハンガー(R)	専用部品	1	⑯	スプリングワッシャ	M6用	2
⑥	専用ブラケットモーター	専用部品	1	⑰	ワッシャ	M6用	2
⑦	ガスケット	P.C.D90-95 φ65.5	1	⑱	ワッシャ	M10用	8
⑧	ガスケット	P106 φ75	2	⑲	スタッドボルト用ワッシャ	φ13用	3
⑨	ボルト	M5×P0.8×L15	3	⑳	保証登録カード		1
⑩	ボルト	M6×P1.0×L12	2	㉑	取扱説明書		1
⑪	組込みボルト	M8×P1.25×L16	4	㉒			

□アベックスマフラーの装着方法

- 右図を参照して、マフラーを装着し、各ボルトとナットの仮締付けを行ってください。
※右図のボルト、ナット、ワッシャは複数の場合省略してあります。すべて取付けてください。
- マフラーの位置関係や自動車の床、クロスメンバー、その他の周辺部品とのクリアランス及びフランジ間のガスケットのずれを確認しながら仮締付けしてあったボルトとナットを前側から順番に指定トルクで締付けてください。

締付けトルク	M5	3~3.5N・m	0.3~0.36 kgf・m	M6	5~7N・m	0.5~0.6 kgf・m
	M8	21~26N・m	(2.1~2.7 kgf・m)	M10	43~55N・m	(4.4~5.6 kgf・m)
- テールパイプと車両側バンパーの位置関係、クリアランスを確認してください。不具合が発生した場合、最初から締めなおしてください。

警告

特にブレーキ関係、燃料関係、駆動関係及び電気関係の配線とのクリアランスには、細心の注意を払ってください。

注意

クリアランス不足を放置すると異常な音が出たり、樹脂バンパーの場合熱で溶けることがあります。

□アベックスマフラーの装着状態の確認

- 全体の取付けが完了したら、再度マフラーを手で揺さぶり各部のクリアランスを確認してください。
- エンジンを始動して暖機し、約2,500回転にして各フランジからの排気漏れ、各部の異常音を点検してください。
- 試運転して再度、各フランジからの排気漏れ、各部の異常音を点検してください。
- 1~3の項目に異常が発生した場合、面倒でも最初から装着をやりなおしてください。
- 取付け時から200km~300km走行後、各部に緩みが無い事を点検し、増締めを行ってください。

