

APEXi EXHAUST SYSTEM



車型別装着説明書

□対応車型 ※下記の対応車型以外への取付けは行わないでください。

車名、通称名		車両型式	
レクサス NX300		DBA-AGZ10/AGZ15	
年 式	エンジン型式	製品番号	性能等確認済表示
'17/9~	8AR-FTS	167-T003J	JQR20202089

□構成品内容

No.	パート名	サイズ	数量	No.	パート名	サイズ	数量
①	アペックスフロントマフラー	専用品	1	⑥	ワッシャ	M10用	4
②	アペックスメインマフラー	専用品	1	⑦	結束バンド	L=150	2
③	ガスケット	P90 × φ 61.5	1	⑧	保証登録カード		1
④	ボルト	M10 × P1.25 × L30	2	⑨	取扱説明書		1
⑤	ナット	M10 × P1.25	2				

□アペックススマフラーの装着準備

- 1.リアバンパからリアバンパSUB ASSY(左/右)を取り外してください。
- 2.リアバンパSUB ASSY(右側)から取り外した、配線は⑦結束バンドをで束ねてください。

□アペックススマフラーの装着方法


- 1.右図を参照して、マフラーを装着し、各ボルトとナットの仮締付けを行ってください。
※右図のボルト、ナット、ワッシャは複数の場合省略してあります。すべて取付けてください。
 - 2.マフラーの位置関係や自動車の床、クロスメンバー、その他の周辺部品とのクリアランス及びフランジ間のガスケットのずれを確認しながら仮締付けしてあたたボルトとナットを前側から順番に指定トルクで締付けてください。
- 締付けトルク**
M10 43~55N·m (4.4~5.6 kgf·m)
- 3.テールパイプと車両側バンパーの位置関係、クリアランスを確認してください。不具合が発生した場合、最初から締めなおしてください。

▲警告
特にブレーキ関係、燃料関係、駆動関係及び電気関係の配線とのクリアランスには、細心の注意を払ってください。

▲注意
クリアランス不足を放置すると異常な音が出たり、樹脂バンパーの場合熱で溶けることがあります。

□アペックススマフラーの装着状態の確認

- 1.全体の取付けが完了したら、再度マフラーを手で揺さぶり各部のクリアランスを確認してください。
- 2.エンジンを始動して暖機し、約2,500回転にして各フランジからの排気漏れ、各部の異常音を点検してください。
- 3.試運転して再度、各フランジからの排気漏れ、各部の異常音を点検してください。
- 4.1~3の項目に異常が発生した場合、面倒でも最初から装着をやりなおしてください。
- 5.取付け時から200km~300km走行後、各部に緩みが無い事を点検し、増締めを行ってください。



進行方向